

# **Guide de Mise à jour du Bios Carte Mère ASUS M2N-VM DVI Version Bios : 0320**

## **MULTIMEDIS**



### Version

Version	Date	Auteur	Notes
1.0	01 Fév 2008	Service Technique	Guide de mise à jour Bios

## SOMMAIRE

Version.....	1
SOMMAIRE.....	2
Téléchargement.....	3
Création du CD de mise à jour automatique .....	3
Mise à jour de la nouvelle version de Bios.....	4
Comment forcer le démarrage à partir du CD ? .....	4

## Téléchargement

Rendez-vous sur le site Multimedias <http://www.multimedias.fr>

Dans la rubrique « Service Après Vente », cliquez sur « Téléchargement »

Choisissez la rubrique « Carte Mère » puis « ASUS M2N-VM DVI »

Téléchargez le fichier « M2NVM\_DVI\_BIOS\_0320.iso ».

Enregistrez ce fichier sur le bureau de votre ordinateur ou dans le répertoire que vous souhaitez.

### **IMPORTANT :**

N'essayez pas d'ouvrir ce fichier .iso depuis Windows, vous risquez d'avoir un message d'erreur vous indiquant que le fichier est corrompu. Ne tenez pas compte de ce message, le fichier que vous avez téléchargé a été réalisé à l'aide d'utilitaire sous Linux, il n'est donc pas compatible sous Windows XP ou Windows VISTA.

## Création du CD de mise à jour automatique

A l'aide du programme Nero 7, vous allez pouvoir créer le CD qui vous permettra de mettre automatiquement à jour votre nouvelle version de Bios.

Pour cela,

1. Exécutez le programme « Nero SmartStart Essentials ».
2. Sélectionnez la rubrique « Sauvegarde ».
3. Choisissez l'option « Graver une image sur disque ».
4. Récupérez le fichier « M2NVM\_DVI\_BIOS\_0320.iso » que vous avez précédemment enregistré sur votre disque dur.
5. Cliquez sur « Ouvrir » puis « Graver » pour lancer la création de votre CD de mise à jour automatique.
6. Une fois le CD gravé, quitter toutes les applications en cours d'exécution puis arrêter votre ordinateur en prenant soin de laisser le CD dans le lecteur.

## Mise à jour de la nouvelle version de Bios

### **IMPORTANT :**

Pendant la phase de mise à jour du BIOS, il est INTERDIT d'arrêter votre ordinateur sous peine d'endommager votre carte mère. Votre ordinateur serait alors inutilisable et vous devrez contacter le support technique pour signaler le problème.

Pour mettre à jour votre nouvelle version de BIOS ,

1. Démarrez votre ordinateur
2. Lors de sa phase de démarrage, votre ordinateur détecte automatiquement la présence du CD de mise à jour dans le lecteur. Si ce n'est pas le cas, référez-vous à la section « Comment forcer le démarrage à partir du CD ».
3. Le programme de mise à jour démarre, il est indispensable de le laisser terminer.
4. Les phases suivantes s'exécuteront :
  - a. Reading flash ( 1% 2% etc...)
  - b. Erasing flash ( 1% 2% etc...)
  - c. Writing flash ( 1% 2% etc...)
5. Une fois ces étapes terminées, la phrase suivante apparaît « Please restart your computer ».
6. Retirez le CD de votre lecteur et redémarrer votre ordinateur.
7. Votre nouvelle version de Bios est à jour, vous pouvez utiliser votre ordinateur normalement.

## Comment forcer le démarrage à partir du CD ?

Votre ordinateur n'a pas démarré automatiquement sur le CD, laissez-le démarrer sous Windows Vista.

Vérifiez que le CD est inséré dans votre lecteur.

1. Arrêtez votre ordinateur correctement.
2. Démarrez votre ordinateur puis appuyer sur la touche « F8 » de votre clavier jusqu'à l'apparition d'une fenêtre bleue dans laquelle il est écrit « Please select Boot Device ».
3. Choisissez l'option « CDROM : ..... »
4. Appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier.
5. Le programme de mise à jour démarre, il est indispensable de le laisser terminer.
6. Les phases suivantes s'exécuteront :
  - a. Reading flash ( 1% 2% etc...)
  - b. Erasing flash ( 1% 2% etc...)
  - c. Writing flash ( 1% 2% etc...)
7. Une fois ces étapes terminées, la phrase suivante apparaît « Please restart your computer ».
8. Retirez le CD de votre lecteur et redémarrer votre ordinateur.
9. Votre nouvelle version de Bios est à jour, vous pouvez utiliser votre ordinateur normalement.